

手机设备	系统要求	钱包版本
Apple		
iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11 及之后的手机	iOS 13.6 或更高版本	
Apple Watch 5 及之后的智能手表	Watch OS 6.2.8 或更高版本	
华为		
Mate 60 / Mate 60 Pro / Mate 60 Pro+ / Mate 60 RS 非凡大师		
Mate 50 / Mate 50 Pro / Mate 50 E / Mate 50 RS 保时捷设计		
Mate 40 / Mate 40 Pro / Mate 40 Pro+ / Mate 40 E / Mate 40 E Pro / Mate 40 RS 保时捷设计		
Mate 30 / Mate 30 5G / Mate 30E Pro 5G / Mate 30 Pro / Mate 30 Pro 5G / Mate 30 RS 保时捷设计		
Mate 20 Pro / Mate 20 RS 保时捷设计 / Mate 20		
P60 Pro / P60 Art / P60		
P50 Pocket / P50 Pocket 艺术定制版 / P50 Pro / P50E / P50		
P40 / P40 Pro / P40 Pro+		
P30 / P30 Pro		
畅享 60X		
Nova 8 / Nova 8 Pro	鸿蒙系统或者EMUI版本>=10.0.0.0 (C00)	华为钱包版本>= 9.0.15.307
Nova 7 5G / Nova 7 Pro 5G		
Nova 5 Pro		
Nova 6 / Nova6 5G		
Mate XS 2		
Mate X3 / Mate X3 典藏版		
Mate X5 / Mate X5 典藏版		
Nova 11 / Nova 11 Pro / Nova 11 Ultra		
Nova 10 (6t) / Nova 10 (PGB-LX3) / Nova 10 Pro / Nova10SE		
Nova 9 Pro		
荣耀		
荣耀 V20		
荣耀 20 Pro		
荣耀 V30	鸿蒙系统或者EMUI版本>=10.0.0.0 (C00)	华为钱包版本>=9.0.19.330
荣耀 30 Pro / 荣耀 30 Pro+		
荣耀 50	安卓系统版本>11.0 Magic UI 版本>= 4.2.0.199	华为钱包版本>=9.0.19.330
荣耀 50 Pro	安卓系统版本>12.0 Magic UI 版本>= 6.0.0.136	
荣耀 70 Pro	安卓系统版本>12.0 Magic UI 版本>= 6.1.0.120	华为钱包版本>=9.0.20.360
Magic 2 / Magic 4 / Magic 5 Pro / 荣耀 Magic 5 至臻版 / 荣耀 Magic V / 荣耀 Magic Vs	安卓系统版本>12.0 Magic UI 版本>= 6.0.0.50	
小米		
小米 10S	安卓系统S (MIUI 13) 以上, 智能卡> 22.09.12.1.0	小米数字钥匙框架>12.0.25
小米 10 Ultra	安卓系统S (MIUI 13) 以上, 智能卡> 22.09.12.1.0	
小米 12	安卓系统T (MIUI 14), 智能卡> 22.09.12.1.0	
小米 12 Pro	安卓系统T (MIUI 14), 智能卡> 22.09.12.1.0	
小米 12S	安卓系统T (MIUI 14), 智能卡> 22.09.12.1.0	
小米 12S Pro	安卓系统T (MIUI 14), 智能卡> 22.09.12.1.0	
小米 12S Ultra	安卓系统T (MIUI 14), 智能卡> 22.09.12.1.0	小米数字钥匙框架>13.0.6
小米 11	安卓系统T (MIUI 14), 智能卡> 22.09.12.1.0	
小米 11 Pro	安卓系统T (MIUI 14), 智能卡> 22.09.12.1.0	
小米 11 Ultra	安卓系统T (MIUI 14), 智能卡> 22.09.12.1.0	
Redmi K60	安卓系统T (MIUI 14), 智能卡> 22.09.12.1.0	
Redmi K60 Pro	安卓系统T (MIUI 14), 智能卡> 22.09.12.1.0	
小米 10	安卓系统T (MIUI 14), 智能卡> 22.10.31.1.0	
小米 10 Pro	安卓系统T (MIUI 14), 智能卡> 22.10.31.1.0	
小米 12X	安卓系统T (MIUI 14), 智能卡> 22.10.31.1.0	小米数字钥匙框架>13.0.11
小米 MIX FOLD	安卓系统T (MIUI 14), 智能卡> 22.10.31.1.0	
小米 MIX FOLD2	安卓系统T (MIUI 14), 智能卡> 22.10.31.1.0	
小米 MIX4	安卓系统T (MIUI 14), 智能卡> 22.10.31.1.0	
小米 13	出厂预装版本	
小米 13 Pro	出厂预装版本	
小米 13 Ultra	出厂预装版本	
小米 MIX Fold 3	出厂预装版本	
Redmi K60 Ultra	出厂预装版本	
小米 14 Pro	出厂预装版本	
小米 14	出厂预装版本	
红米 K70 Pro	安卓系统T (MIUI 15)	13.0.11
红米 K70	安卓系统T (MIUI 15)	13.0.11
小米 14 Ultra	U (MIUI 15)	13.0.11
Vivo		
vivo IQOO 9	系统版本>= 12.0.20.11.W10.V000L1	
vivo IQOO 9 Pro	系统版本>= 12.0.20.11.W10.V000L1	
vivo X Note	系统版本>= 12.0.14.2.W10.V000L1	
vivo X Fold	系统版本>= 12.0.18.1.W10.V000L1	
vivo X80 Pro	系统版本>= 12.0.16.3.W10.V000L1	
vivo X80 Pro 天玑9000版	系统版本>= 12.0.21.3.W10.V000L1	
vivo X80	系统版本>= 12.0.19.3.W10.V000L1	
vivo IQOO 10	系统版本>= 12.1.16.6.W10.V000L1	
vivo IQOO 10 Pro	系统版本>= 12.1.16.6.W10.V000L1	
vivo X Fold+	系统版本>= 12.1.18.8.W10.V000L1	
vivo X90 Pro+	出厂预装版本	
vivo X90 Pro	出厂预装版本	钱包版本>=4.6.7.0
vivo X90	出厂预装版本	
vivo IQOO 11	系统版本>=13.0.3.28.W10.V000L1	
vivo IQOO Neo6	系统版本>=12.0.11.6.W10.V000L1	
vivo IQOO Neo6 SE	系统版本>=12.0.12.3.W10.V000L1	
vivo S9	系统版本>=5.18.1	
vivo IQOO8	系统版本>=8.5.0	
vivo IQOO8 Pro	系统版本>=8.12.7	
vivo S15	系统版本>=13.1.12.4.W10.V000L1	
vivo S15 Pro	系统版本>=12.0.16.2.W10.V000L1	
vivo S16	系统版本>=13.0.4.6.W10.V000L1	
vivo S16 Pro	系统版本>=13.0.1.2.W10.V000L1	
vivo IQOO 11 Pro	系统版本>=13.0.1.3.W10.V000L1	
vivo X Flip	系统版本>=13.0.12.3.W10.V000L1	钱包版本>=4.7.5.1
vivo X Fold2	系统版本>=13.0.7.12.W10.V000L1	
vivo IQOO Neo8	系统版本>=13.0.9.0.W10.V000L1	
vivo IQOO Neo8 Pro	系统版本>=13.0.9.0.W10.V000L1	
vivo S17	系统版本>=13.0.9.20.W10.V000L1	
vivo S17 Pro	系统版本>=13.0.4.1.W10.V000L1	钱包版本>=4.7.5.1
vivo X90S	出厂预装版本	
vivo IQOO Neo7 竞速版	出厂预装版本	
vivo IQOO 11S	出厂预装版本	
vivo S17i	出厂预装版本	
vivo IQOO Neo7	出厂预装版本	
vivo IQOO 12	出厂预装版本	
vivo IQOO 12 Pro	出厂预装版本	
vivo S18	出厂预装版本	
vivo S18 Pro	出厂预装版本	
vivo X100	出厂预装版本	
vivo X100 Pro	出厂预装版本	
vivo Neo9	出厂预装版本	
vivo Neo9 Pro	出厂预装版本	
vivo X Fold3	出厂预装版本	
vivo X Fold3 Pro	出厂预装版本	
OPPO		
OPPO Find X5 Pro	系统版本>=ColorOS13.0	钱包版本>=5.10.0, MY BMW版本>=3.3
OPPO Find N2	系统版本>=ColorOS13.0	
OPPO Find N2 Flip	系统版本>=ColorOS13.0	出厂预装版本, MY BMW版本>=3.3
OPPO Find X6 Pro	系统版本>=ColorOS13.1	
OPPO Find X6	系统版本>=ColorOS13.1	
OPPO Find X5 Pro 天玑版	系统版本>=ColorOS13.1	
OPPO Find X5	系统版本>=ColorOS13.1	
OPPO Find X3	系统版本>=ColorOS13.1	
OPPO Find X3 Pro	系统版本>=ColorOS13.1	
OPPO Find X2	系统版本>=ColorOS13.1	钱包版本>=5.11.0, MY BMW版本>=3.3
OPPO Find X2 Pro	系统版本>=ColorOS13.1	
OPPO Reno 10	系统版本>=ColorOS13.1	
OPPO Reno 10 Pro	系统版本>=ColorOS13.1	
OPPO Reno 10 Pro+	系统版本>=ColorOS13.1	
OPPO Find N	系统版本>=ColorOS13.1	出厂预装版本, MY BMW版本>=3.3
OPPO Find N3 Flip	系统版本>=ColorOS13.2	钱包版本>=5.18.0, MY BMW版本>=3.3
OPPO Find N3	系统版本>=ColorOS13.2	
OPPO Find X7	系统版本>=ColorOS14.0.1	最低版本5.21.0

OPPO Find X7 Ultra	系统版本>=ColorOS14.0.1	最低版本5.21.0
OPPO Reno 11	系统版本>=ColorOS14.0.1	最低版本5.21.0
OPPO Reno 11 Pro	系统版本>=ColorOS14.0.1	最低版本5.21.0
Oneplus		
一加 9	系统版本>=ColorOS13.0	最低版本5.11.0
一加 9R	系统版本>=ColorOS13.0	最低版本5.11.0
一加 9RT	系统版本>=ColorOS13.0	最低版本5.11.0
一加 9Pro	系统版本>=ColorOS13.1	最低版本5.18.0
一加 10	系统版本>=ColorOS13.1	最低版本5.18.0
一加 11	系统版本>=ColorOS14.0	最低版本5.18.0
一加 12	系统版本>=ColorOS14.0	最低版本5.21.0
一加 Ace3	系统版本>=ColorOS14.0	最低版本5.21.0
三星		
三星 Z Flip5	安卓版本 >= 13	三星钱包 版本 >= 5.0.80
三星 W24 Flip		
三星 Galaxy S24		